











# test shoppingvagnar

modell & märke	Shoppingvagn Clas Ohlson	Shoppingvagn Boutique Eden	Upptäcka Ikea	Polo Cavalet	Shoppingvagn Designtorget	Ghepard Titan
						
pris	98 kr	99 kr	229kr	249 kr	450 kr	495 kr
trapptålig	1	5	3	1	4	5
väskans slitstyrka	1	2	4	3	3	2
plus & minus	- Högt gnisslande hjul. Dåligt väskspänne som lätt går sönder. <b>SÄMST!</b>	+ Lätt ta av hjulen. - Risk att väskan går mot hjulen om man packar fel. <b>PRISVÄRD!</b>		- Draghandtaget inte ordentligt fastsatt i hjulchassit, lossnade vid trapprevet.	+ Lätt. - Ingen ficka. Botten sjunker ihop något.	+ Skönt draghandtag. Litet handtag på markstödet att lyfta i.
väskan stängs med	Rem med spänne.	Rem med spänne.	Snodd med dragsko, lock med knappar.	Snodd med dragsko, löst lock.	Lock med kardborre.	Snodd med dragsko, löst lock.
fickor	Tre ytterfickor, varav en med lock.	Tre ytterfickor, varav en med blixtlås	En ytterficka och en innerficka med blixtlås.	En ytterficka med blixtlås.	Inga.	En ytterficka med blixtlås.
vikt	1,8 kg	2,4 kg	2,2 kg	2,3 kg	1,5 kg	2,4 kg
höjd/bredd cm	96/34	93/37	98/41	97/37	95/41	95/39

modell & märke	Biggy AB Lars Sjöholm	Puccini B & M Design	Euro Shopper Opal Pepita, Andersen	Shoppingvagn i Zibidie, 10-gruppen
				
pris	749 kr	749 kr	850 kr	890 kr
trapptålig	5	2	2	3
väskans slitstyrka	3	5	2	3
plus & minus	+ Vikbart draghandtag. Stora hjul. Dubbla bärhandtag på väskan. Adresslapp. - Tung. <b>BÄST!</b>	+ Vikbart draghandtag. Stora hjul.	+ Steglöst inskjutbart draghandtag. Stora hjul som är lätta att ta av. Båge för transport av back. Många finesser som mobilficka och adresslapp. - Tung.	- Små hjul.
väskan stängs med	Lock med blixtlås.	Lock med blixtlås.	Lock med blixtlås.	Snodd med dragsko. Löst lock.
fickor	Tre ytterfickor, varav två med blixtlås. En innerficka med blixtlås.	En inner- och en ytterficka med blixtlås.	Tre ytterfickor, varav en med blixtlås. En innerficka med blixtlås.	En liten innerficka.
vikt	3,3 kg	2,6 kg	3,3 kg	2,2 kg
höjd/bredd cm	106/47	106/47	104/49	104/39

## 5 tips för bästa köpet

- Provkör i butiken. Stoppa gärna i något tungt i vagnen.
- Kolla draghandtaget: Sitter det på en bekväm höjd för dig? Ligger handtaget bra i handen? En vagn med ett fällbart handtag är lättare att lyfta/bära.
- Kolla hjulen. En vagn med stora hjul rullar jämnare, tar sig lättare upp- och nedför kanter och genom snöslask.
- Kolla fickorna och öppna/stäng väskan. Det är praktiskt om vagnen har flera fickor, varav minst en med blixtlås och gärna en innerficka. Väskan ska vara enkel att öppna och stänga.
- Kolla vikten. En från början tung vagn gör att den blir onödigt tung när matkassarna stoppas i.

Läs alla tidigare tester på [www.icakuriren.se](http://www.icakuriren.se)